

## RECOMMANDATIONS COVID-19

En raison de la crise actuelle de la **COVID-19** qui affecte le monde entier, nous recommandons fortement la désinfection régulière des espaces de travail et leurs différents composants. Les lingettes et vaporisateurs désinfectants, sans javellisant, peuvent être utilisés sur la plupart des matériaux. Veuillez toujours suivre les instructions du fabricant sur les étiquettes des produits afin d'obtenir les meilleurs résultats et des détails sur les recommandations de santé.

### LACASSE / MOBILIER DE BUREAU

#### Mélatamine haute performance et stratifié

Les produits doivent être nettoyés avec du savon doux (ex. : détergent à vaisselle), un produit de nettoyage doux tout usage (ex. : nettoyant pour vitres) ou simplement avec de l'eau. Assurez-vous de bien sécher avec une serviette afin d'obtenir un fini beau et propre sans marque. N'utilisez pas de produits nettoyants acides ou abrasifs. En cas de tache tenace, un diluant à peinture ou similaire peut parfois être utilisé mais doit être essuyé rapidement.

#### Bande de chant en ABS

Les bandes de chant en ABS sont résistantes à la plupart des nettoyants et des substances courantes (comme les acides alimentaires) conformément à la norme DIN 68861. Des lingettes Lysol ou Clorox sont recommandées.

#### Écrans en feutre

Passez l'aspirateur sur la surface à l'aide d'une brosse à épousseter. Appliquez une solution de nettoyage (solution 50/50 d'eau tiède et de javel \*solution d'hypochlorite de sodium à 5,25%\* ou peroxyde d'hydrogène à 3% ou eau distillée) sur un bout de chiffon blanc et non pelucheux à l'aide d'un vaporisateur à main. Ne pas trop imbiber. Éponger la tache / saleté en commençant par le bord extérieur et en vous déplaçant vers l'intérieur. Utilisez un chiffon sec ou une éponge imbibée d'eau pour éliminer tout résidu. Utilisez de l'eau distillée pour éliminer les taches.

#### Écrans d'acrylique

Lavez la feuille d'acrylique avec un savon doux ou un détergent et beaucoup d'eau tiède. Utilisez un chiffon doux et propre en n'appliquant qu'une légère pression. Rincer à l'eau claire et sécher en épongeant avec un chiffon légèrement humide ou un chamois.

La graisse, l'huile ou le goudron peuvent être éliminés avec de l'hexane de bonne qualité, du naphta aliphatique ou du kérosène. Ces solvants sont obtenus chez un détaillant de peinture ou dans les quincailleries et doivent être utilisés conformément aux recommandations des fabricants. Tout

film huileux laissé par les solvants doit être retiré immédiatement par lavage.

N'utilisez pas de vaporisateurs pour vitres, de nettoyants pour cuisinière, d'essence, de benzène, de tétrachlorure de carbone ou de diluant pour laque.

Une solution de détergent liquide et d'eau est recommandée pour nettoyer la feuille d'acrylique. Cependant, les nettoyants de marque commerciales suivants ont été testés et se sont avérés efficaces sur les surfaces enduites. Soyez prudent lors du nettoyage car certains de ces nettoyants peuvent endommager les côtés ou les rebords de la feuille non protégés.

- Nettoyant domestique Fantastik
- Nettoyant domestique Formula 409
- Nettoyant domestique M. Net
- Nettoyant Glass Plus
- Nettoyant domestique Top Job
- Nettoyant pour vitres Windex

### LACASSE / PARADIGM Système à panneaux

#### Programme standard / Tissus

Peuvent être nettoyés avec des solvants doux, solvants sans eau ou des produits de nettoyage à base d'eau ou de la mousse nettoyante. Il est recommandé de passer l'aspirateur ou d'effectuer un léger brossage pour éviter l'accumulation de poussière ou de saleté. Sécher à l'air ou à l'aide d'un séchoir. Pour plus de détails sur les programmes standard et carté, veuillez-vous référer à l'endos de nos cartes de recouvrements. Pour plus de détails sur d'autres tissus, veuillez consulter les sites web des manufacturiers.

#### Moules et composants

Nettoyez avec des agents de nettoyage à base d'eau ou de la mousse nettoyante.

#### Verre trempé

Mélanger du détergent liquide à vaisselle avec de l'eau dans un flacon pulvérisateur ou utiliser des nettoyants pour vitres courants. Vaporisez le mélange sur la surface du verre et laissez-le agir pendant quelques minutes afin qu'il

# Espaces de travail | Instructions de nettoyage

DIRECTIVES DE NETTOYAGE POUR DES ESPACES DE TRAVAIL PLUS SAINS

dissolve la saleté et la crasse qui peuvent être présentes. Utilisez une éponge ou un chiffon doux pour retirer le nettoyant. Polir avec un chiffon doux pour restaurer le lustre.

Pour les unités de rangement, les coussins et les surfaces de travail en mélamine, veuillez-vous référer aux catégories énumérées plus haut.

## LACASSE / MOBILIER DE RANGEMENT EN MÉTAL

Nettoyez avec des agents de nettoyage à base d'eau ou de la mousse nettoyante. Assurez-vous de bien sécher complètement votre mobilier de rangement en métal après le nettoyage.

## SIÈGES AROLD ET UNITED CHAIR

### Programme standard / Tissus

Peuvent être nettoyés avec des solvants doux et sans eau ou des produits de nettoyage à base d'eau ou de la mousse nettoyante. Il est recommandé de passer l'aspirateur ou d'effectuer un léger brossage pour éviter l'accumulation de poussière ou de saleté. Sécher à l'air ou à l'aide d'un

séchoir. Pour plus de détails sur les programmes standard et carté, veuillez-vous référer à l'endos de nos cartes de recouvrements. Pour plus de détails sur d'autres tissus, veuillez consulter les sites web des manufacturiers.

### Programme standard / Vinyle et polyuréthane

Peuvent être nettoyés avec du savon doux et de l'eau tiède. Pour plus de détails sur les sélections de vinyle ou de polyuréthane des programmes standard et carté, veuillez-vous référer à l'endos de nos cartes de recouvrements. Pour plus de détails sur d'autres sélections de vinyle ou de polyuréthane, veuillez consulter les sites web des manufacturiers.

### Mailles souples

Peuvent être nettoyées avec des solvants doux et sans eau ou des produits de nettoyage à base d'eau ou de la mousse nettoyante. Il est recommandé de passer l'aspirateur ou d'effectuer un léger brossage pour éviter l'accumulation de poussière ou de saleté.

### Tous les composants en plastique et en métal

Peuvent être nettoyés en utilisant n'importe quel nettoyant tout usage standard.

**Important!** Toujours tester une petite zone avant d'effectuer un nettoyage à grande échelle.

Pour plus de renseignements sur les produits de nettoyage ou les méthodes de nettoyage, veuillez contacter l'un de nos agents du Service à la clientèle Groupe Lacasse.